

NEW



DCE-4000

- 4.500 códigos en 1
- Todas las funciones
- Memoria permanente



4000 en 1

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

DCE 4000 MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Instrucciones

Descripción del Producto:

DCE-4000 integra más de 100 marcas, 4000 modelos en un solo mando a distancia. Presionar los botones numéricos (0-9) para localizar el código que se precise. Dispone de un preciso temporizador paro y marcha (ON/OFF), memoria permanente y la función de frío/calor rápido (fast cool/heat).

Codificación:

- 1.- Colocar 2 baterías AAA (UM-4, R03)
 - 2.- Buscar en la tabla de códigos el correspondiente a la marca del aparato de aire acondicionado
 - 3.- Pulsar el botón "SELECT" hasta que el código del climatizador parpadee en la pantalla. Introducir el código de 4 dígitos.
- El mando a distancia confirma de inmediato la correcta introducción y los botones numéricos vuelven a su función original.
El acondicionador está operativo.
En caso de no funcionar, buscar otro grupo de códigos hasta que todas las funciones estén activadas.

Búsqueda de Códigos:

Si no se conoce la marca del acondicionador o ésta no está en la tabla de códigos, buscar el código correspondiente como sigue:

- 1.- Pulsar el botón "SELECT" durante 5 segundos hasta que el código del acondicionador parpadee en la pantalla. Cuando el acondicionador recibe la señal y se pone en marcha, presionar cualquier tecla para confirmar.
- 2.- Cuando el acondicionador esté en funcionamiento, intente las otras funciones, si no se consigue a la primera, repetir el proceso paso a paso hasta que funcione.

Uso de los botones "F. COOL O F. HEAT" (FRIO /CALOR):

Presionar el botón "Fast Cool o Fast Heat", el climatizador dará frío o calor de inmediato. Si se quiere ajustar la temperatura, presionar los botones "+" y "-" según preferencias del usuario.

Función Non Stop:

Presionar el botón "one key Power", pone en funcionamiento el climatizador y en función de la temperatura ambiente comienza a trabajar en modo "frío/calor y temperatura de 26 o 20 grados. También pone en funcionamiento el ventilador y el swing.

Nota: También se puede ajustar la temperatura, presionando los botones "+" y "-"

Puesta en Marcha del Reloj:

- 1.- Presionar el botón "CLOCK" la señal de temporizador parpadea
- 2.- Presionar "+" y "-" para fijar la hora
- 3.- Presionar de nuevo el botón "CLOCK", dejará de parpadear y el temporizador estará en funcionamiento (si no se presiona el botón "time", se activará automáticamente en 5 segundos).

Instrucciones

Temporizador ON/OFF:

- 1,- Presionar los botones "TIMER ON" o "TIMER OFF", la pantalla muestra el símbolo del reloj y el tiempo parpadea
- 2,- Presionar el botón "TIME""+" o "-", para ajustar el tiempo cuando se quiera que el acondicionador se encienda automáticamente.
- 3,- El tiempo parpadea durante 5 segundos, la pantalla muestra el tiempo actual y el símbolo del reloj. El ajuste está realizado.

Nota:

- 1,- Si se presiona TIMER ON/OFF a la vez repetidamente, se anula el ajuste.
- 2,- Una vez realizado el ajuste, direccionar el mando al display receptor y comprobar si el climatizador recibe correctamente la señal, si no es así, el ajuste se suprime.
- 3) Para ver el temporizador, presionar el botón TIMER ON/OFF.

Temperatura Ambiental:

Para ver la temperatura, presionar el botón "ROOM TEMP"

Advertencias:

Este mando a distancia, solo es efectivo si el aparato receptor funciona correctamente.
Este mando a distancia, no puede incrementar las funciones de su acondicionador.
No dejar las baterías en el mando si no se va a usar durante un periodo de tiempo largo.
Cambiar siempre la totalidad de las baterías, no mezclar viejas y nuevas, ni modelos/marcas distintas.

Parámetros Técnicos:

Distancia controlable: 8 metros
Alimentación: DC 3V
Baterías: 2 AAA (UM-4 R03)
Dimensiones: 127 x 48 x 22 mm
Peso aproximado: 66,5 gr. (sin baterías)

DCE-4000

TABLA DE CÓDIGOS

Brand	Code
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325
AUCMA	0288-0296, 0462, 2337, 3534
AUX	0297-0300, 0451, 2860, 3370
BANSHEN	0264, 1288, 3848
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982
CHIGO	0379-0382, 1916, 2940
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932
CORONA	0155-0163, 0459, 2206
CONROWA	0377, 1913, 3961
CONSUL	0463, 0975, 2511
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3990
DAIKIN	0171-0183, 2220, 3758
DAITSU	0266, 0272, 0453, 0455, 3852
DICORE	0371, 0372, 1595, 2933, 3720, 0309 0316, 0482, 0512, 0513
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997
Electrolux	0216-0220, 1753, 3802
FRESTECH	0277, 1813, 3349
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1158, 3720
FUNAI	0430, 0481, 1966, 3502
GALANZ	0371, 0372, 1395, 2933, 3956
General	0639, 1152, 2180, 3711
GLEE	0398, 0399, 2446, 3983
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 3852
HISENSE	0332-0335, 1869, 2895, 3917
HITACHI	0118-0126, 1148, 2679, 3709
HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926
HUAKE	0408, 1432, 2765, 3992
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250
JDC	0373, 0440, 1397, 3000
JINDA	0414, 1950, 2536
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462
JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539
KONKA	0397, 0457-0459, 2507, 3981
LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730
LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523

Brand	Code
LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543
MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
MICOM	0415, 1439, 2463
MIDEA	0260-0265, 1284, 2310
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 3628
NORITZ	0431, 1455, 2468
PANASONIC	0138-0154, 0483, 2019, 3738
National	0138-0154, 0483, 2019, 3738
PANDA	0378, 0890, 1405
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
PROTON	0421-0423, 2507, 3593
RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
ROWA	0369, 0438, 0439, 1975, 3510
Sabro	0435, 0506-0508, 2483, 3579
SAIJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
SAMPO	0424-0426, 1448, 3497
SAMSUNG	0188-0196, 2239, 3772
SANYO	0046-0095, 0559, 1090, 3678
SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969
SHARP	0096-0106, 1633, 2150, 2656
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476
SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988
SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
SWAN	0434, 0946, 1556
TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
TCL	0273-0281, 1299, 3347
TECO	0256, 0473-0475, 1280
TIANDI	0415, 0927, 1538, 3999
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1647, 3181
TRANE	0227-0232, 0739, 2276
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
WEILI	0393-0396, 2442, 3979
Whirlpool	0164-0170, 0502, 2038, 3752
WINIA	0481, 1505, 3553
XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 3475
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 2888
YORK	0238-0243, 2287, 3312
Zhen bao	0639, 1164, 2176, 3200
TANGO	0309, 0316, 0482, 0512, 0513
MUNDOCLIMA	0309, 0316, 0482, 0512, 0513
GENERAL ELECTRIC	0309, 0316, 0482, 0512, 0513 0188, 0189, 2239,



450.00.0103

RoHs CE



RECYCLED PAPER

MADE IN CHINA

NO.K-E-00108-V1