

Dicore códigos de Avería y protección Series ASDAX

ASDAX 09R3(1FR) -- ASDAX12R3(1FR) -- ASDAX18R3(1FR) -- ASDAX24R3(1FR)
 ASDAX 09R3(2FR) -- ASDAX12R3(2FR) -- ASDAX18R3(2FR) -- ASDAX24R3(2FR)
 ASDAX 09R3(3FR) -- ASDAX12R3(3FR) -- ASDAX18R3(3FR) -- ASDAX24R3(3FR)
 ASDAX 09R3(4FR) -- ASDAX12R3(4FR) -- ASDAX18R3(4FR) -- ASDAX24R3(4FR)

Codigo	Descripcion
E0	Protector contra sobrecorriente
E1	Error (Resistor, sensor, sonda) de temperatura ambiente unidad interior
E2	Error (Resistor, sensor, sonda) de temperatura de tubería unidad exterior
E3	Error (Resistor, sensor, sonda) de temperatura de tubería unidad interior
E4 - Fb	Error en el ventilador de la unidad interior, falsos contactos, cable cortado o placa
E5 - 5E	Error de comunicación entre unidad interior y exterior, cables cortados, falta de alimentacion en placas
E8	Error de comunicación entre unidad interior y la placa display
FO	Proteccion en el ventilador exterior o falsos contactos, cable cortado o placa
F1 - FI	Proteccion del módulo I P M unidad exterior
F2	Protección PFC corrección del Factor de Potencia
F3	Error en arranque del compresor
F4	Error del sensor de temperatura de descarga unidad exterior
F5	Protección de temperatura en la carcasa del compresor/ Error del sensor de temperatura de la carcasa del compresor
F6	Error del sensor de temperatura ambiente unidad exterior
F7	Protección de voltaje (superior/inferior)
F8	Error de comunicación entre placas unidad exterior (entre principal y Modulador)
F9	Error de EEPROM en la unidad exterior
FA	Error del rele o bobina 4 vias unidad exterior
LO - L0	Protección LO por bajo voltaje DC
L1 - L1	Protección de sobrecorriente de corriente de fase del compresor
L2	Protección de sincronizacion del compresor
L3	Error de fase del compresor
L4	Error del módulo 1PM de accionamiento del compresor
L5 - LS	Protección de sobrecorriente de hardware en el módulo PFC
L6	Protección de sobrecorriente de software en el módulo PFC
L7	Detección de corriente AD protección anormal
LC	Protección detección de corriente AD anormal en el módulo PFC
L8	Error de desequilibrio de las fases del compresor: error de accionamiento
L9	Error del sensor de temperatura del módulo Inverter en la unidad exterior
LA	Error en la arrancada del compresor
Ld - LE	Protección del motor ventilador DC de la unidad exterior
LF - LH	
P1 - PI	Protección por alto nivel de condensados
P2	Protección por alta presión (
PE	Error presostato de alta
P3	Protección por falta de gas refrigerante (Equipo no trabaja a su presion)
P4	Protección contra sobrecarga, obstrucción en el circuito frigorífico
P5 - PS	Protección por alta temperatura en la descarga del compresor
P6	Protección por alta temperatura en la unidad interior en calefacción
P7	Protección por baja temperatura en la unidad interior en refrigeración
P8 - E0	Protección por sobrecorriente en la unidad exterior
CL	Recordatorio de limpieza del filtro
Eb	Error de EEPROM en la unidad interior