

Hoja1

DUCTED R410A ASDYC70AYR1		
Nº del código de avería	Que SUCEDE	Que HACER
E1	FALLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PLACA DE LA UNIDAD INTERIOR Y EL MANDO DE PARED	Comprobar ficheros de placa y mando de la pared. Comprobar cableado de interconexión.
E2	FALLO EN LA Sonda DE RETORNO	Comprobar fichero de la sonda. Comprobar el valor de la sonda. Si el valor es infinito o cero, cambiar la sonda
E3	FALLO EN LA Sonda DE DESCARGA	Comprobar fichero de la sonda. Comprobar el valor de la sonda. Si el valor es infinito o cero, cambiar la sonda
E4	FALLO EN LA Sonda DE BATERIA DE LA UNIDAD EXTERIOR	Comprobar fichero de la sonda. Comprobar el valor de la sonda. Si el valor es infinito o cero, cambiar la sonda
E5	FALLO EN CICLO DE FRIO	Comprobar presión del refrigerante. Comprobar si las valvulas de servicio si están cerradas. Comprobar el estado del condensador. Comprobar si la condensadora esta sucia. Comprobar el compresor
E7	FALLO EN CICLO DE CALOR	Comprobar presión del refrigerante. Comprobar si las valvulas están cerradas. Comprobar el estado del condensador. Comprobar si la condensadora esta sucia. Comprobar el compresor.
E9	SONDA DE TUBO DE LA UNIDAD EXTERIOR DESCONECTADA PROTECCIÓN POR PRESOSTATOS.	Reconectar o remplazar. Comprobar presiones. Comprobar temperaturas y filtros.