


# IDENTIFICACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS

A continuación mostramos las ubicaciones más habituales donde los fabricantes colocan las etiquetas identificativas de los electrodomésticos, donde se informa sobre el código, número de serie y otras especificaciones técnicas.

Según sea el fabricante, el número de serie suele aparecer en la etiqueta como "serial", "serial n" o "Enr".

<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	220-240V~50Hz
Service: FDW100W/B	Type: DWH.340B111121000	2150W
906010022	Made in EU	10A
<b>Nr. 13 21 30914</b>		CE
<b>Número de serie</b>		




## LAVADORAS - SECADORAS

La etiqueta con el modelo suele estar alrededor de la goma de escotilla y se ve al abrir la puerta.



## LAVAVAJILLAS

Al abrir la puerta, mirar en el lateral. Es el sitio donde normalmente está situada la etiqueta.



## FRIGORÍFICOS

Se encuentra generalmente en una etiqueta situada en la pared lateral del aparato, se descubre al sacar el cajón verdulero o en la balda superior.

## COCCIÓN

En los dibujos encontrará las posibles ubicaciones de la etiqueta en la que se muestra el modelo de su aparato.

